

Correct Weichwachs CWW

Productomschrijving

Correct Weichwachs CWW is een gebruiksklare zachte was in vele gangbare tinten, om snel beschadigingen op oppervlakken van hout, lak of kunststof te repareren. CWW is voor plaatsen geschikt die niet zwaar worden belast. De was is lichtbestendig, zakt niet in en kan met alle Zweihorn® oplosmiddelhoudendelakken of waterlakken (hoewel zeer dun) afgelakt worden. Wij bevelen altijd aan de originele lak te gebruiken, die op het oppervlak zit, om hechtingsproblemen en glansverschillen te voorkomen.

Verwerkingsadvies

- ▶ Losse of loszittende delen van de beschadigde plek losmaken met de hand, met een mes of afsteekstaal en bij grotere beschadigingen een inkassing parallel aan de nerfrichting (bij hout) maken, om een betere verbinding bij de randgebieden te verkrijgen. Daardoor krijgt men overgangen zonder te grote overgangen.
- ▶ Tint kiezen. Wij raden aan, bij twijfel een iets lichtere nuance te gebruiken. De ca. hoeveelheid was wordt met de wasspatel afgenomen en stevig en goed in de beschadiging gedrukt. Overtollige was met de verkrabber verwijderen, tot het vlak gelijkmatig glad is.
- ▶ De gerepareerde plek kan met alle Zweihorn® blanke lakken naadloos overgespoten worden. Hiervoor gebruikt u voor het lakken ter plaatse bij de klant het beste het Airbrush-pistool, de vulbare Preval spuitbussen of de Super Duroffix® spuitbussen. Voorzichtig scheef, met gelijkmatige beweging "zacht opnevelen". Eventueel na het drogen zichtbare storende spuitnevel voorzichtig verwijderen met zeer fijn staalwol (000) of wit schuurvlies.